

## ВЫКЛЮЧАТЬ ИЛИ НЕ ВЫКЛЮЧАТЬ?



Мы привыкли к электробытовым приборам. Настолько привыкли, что уже не представляем, как без них обойтись. И, порой, забываем, что все они потенциально опасны.

Абсолютно **безопасными** можно назвать приборы, которые работают на батарейках — плееры, фонарики, игрушки.

**Более опасны** телевизоры, компьютеры, электрокаминны, электроутюги, электроплиты, электрические водонагреватели и осветительные приборы.

**Самые опасные** — те, которые мы включаем или выключаем сами и которые не рассчитаны на длительное время бесперывной работы. Это кофемолки, фены, некоторые кухонные комбайны, кипятильники.

Особую **опасность** представляет собой электропроводка!

## ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С БЫТОВЫМИ ЭЛЕКТРОПРИБОРАМИ:

- ▶ Закончив пользоваться каким-либо электроприбором, обязательно выключите его и отключите от сети.
- ▶ Перегревшийся прибор необходимо отключить немедленно, дать ему остыть и только потом можно включать его снова.
- ▶ При отказе прибора немедленно выключите его и выньте «вилку» из розетки.
- ▶ Никогда не пытайтесь самостоятельно устранить неисправность в электроприборе.
- ▶ Если нужно заменить перегоревшую лампочку, сначала необходимо выключить осветительный прибор (люстру, торшер), затем можно аккуратно вывинтить из патрона старую лампочку и заменить ее новой. Только после этого можно включить свет.

▶ Нельзя обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью, и другими горючими материалами.

▶ Нельзя трогать экраны включенного телевизора или монитора. На экране может скопиться статический заряд электричества.

▶ Если необходимо включить несколько электроприборов, а розетка одна, надо использовать сетевой фильтр, а не тройник.

▶ Нельзя пользоваться утюгами, электрокаминками, электроплитками и другими электронагревательными приборами с неисправными терморегуляторами.

▶ Перед тем, как мыть электробытовые приборы, в том числе холодильники, убедитесь, что они отключены от электропитания.

**Особое внимание следует уделить отопительным и нагревательным электроприборам.**

**В осенне-зимний период возрастает число пожаров из-за их неправильной эксплуатации или неисправностей.**

▶ Находясь дома, обращайтесь внимание на работу электроприборов, особенно электрообогревателей. Уходя из дома даже на несколько минут, обязательно их выключайте.

▶ Не убирайте нагревательные приборы (утюги, каминны) в места хранения пока они полностью не остынут.

▶ Никогда не используйте самодельные обогреватели.

▶ Не прикасайтесь к нагреваемой воде и посуду (если он металлический) при включенном в сеть электронагревателе.

▶ Будьте бдительны, включая любую электроприбор. Утюги, плитки, электрокаминки должны стоять на несгораемой подставке. А электрообогреватели — подальше от мебели, постели и штор.

▶ Не пользуйтесь электроутюгами, электроплитками, электрокаминками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией.

## ЧТО ТАКИ В СЕБЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДКА?...

▶ Если у вас дома старая электропроводка, повреждены розетки, не ждите пожара, пригласите специалиста.

▶ Помните, что в одну розетку нельзя включать сразу несколько электроприборов. От перегрузки сетей может произойти короткое замыкание.

▶ Не перекручивайте и не завязывайте в узел провода, не заземляйте их дверьми (оконными форточками) и не закладываете провода за газовые (водопроводные) трубы и батареи отопления.

▶ Не пользуйтесь электроприборами с поврежденной изоляцией проводов.

▶ При повреждении проводки никогда не трогайте оголенные провода. Даже, если вы уверены, что электричество отключено.

▶ Не вынимайте вилку из розетки, потянув за шнур.

▶ Запрещается использование самодельных вставок («жучков») в электрошитах.

